

작동방법

측정준비

1. 대기 중에 AR-8100 을 위치시키고 센서 뚜껑을 오픈 하신후

전원버튼을 ON 을 하시면 LCD 와 경보음 이 발생 한다

2. 영점조정을 하기 위해 깨끗한 대기 중에 설치 후 10 초간 놓아두면

수치 값이 0 으로 되면서 전원이 들어옵니다

(영점조절이 된 상태 : 측정준비 완료)

알람 설정

MODE 버튼을 1 번 누르시면 AL1 으로 화면이 바뀝니다.

°C/°F버튼을 눌러 원하시는 숫자로 이동이 됩니다.

원하시는 숫자로 이동후 ▼,▲ 버튼을 눌러 원하는 숫자로 변경하시면 됩니다.

변경이 완료 되시면 MODE 버튼을 누르시면 AL2 로 화면이 바뀝니다.

AL1 처럼 AL2 도 동일한 방법으로 변경하시면 됩니다.

▲버튼을 누르면 알람 On/Off 할 수 있습니다.

▼버튼을 누르면 LCD Backlight On/Off 할 수 있습니다.

