

AR-807 설명서

1. 버튼 설명

- TEMP : °C(섭씨) or °F(화씨) 전환 버튼
- ADJ : 버튼을 한번씩 누를때마다 12hour or 24hour 전환 버튼
- SET : 시간, 날짜(달력) 셋팅 버튼
- ALM ON/OFF : 알람 설정을 ON/OFF 할수 있는 버튼
- ALM SET : 알람 설정 버튼
- RESET : 기계의 모든 설정값을 초기화로 만드는 버튼

2. 시간 및 날짜 설정 방법

- “SET” 버튼을 약 2초간 누르고 있으면 시간 및 날짜 셋팅 모드로 들어갑니다
셋팅 순서는 시간-->분-->년도-->월-->일 순서로 진행 됩니다.
TEMP, ADJ 버튼을 눌러 원하시는 시간 및 날짜를 설정 하실수 있습니다.
해당되는 셋팅값을 설정 하셨으면 SET 버튼을 눌러 다음 셋팅으로 넘어 가실수 있습니다.

3. 알람 설정 방법

- 제품 뒷면에 있는 ALM SET 버튼을 약 2초간 누르고 계시면 셋팅 모드로 들어갑니다.
셋팅 순서는 시간-->분 순서로 진행 됩니다.
TEMP, ADJ 버튼을 눌러 원하시는 시간을 설정 하실수 있습니다.
[단, 알람 설정은 당일 날짜에서만 설정 하실수 있습니다.]

4. 알람 ON/OFF 설정

- 제품 뒷면에 있는 ALM ON/OFF 버튼을 한번만 눌러 주시면
제품 디스플레이 창에 “벨” 모양의 아이콘이 생성 됩니다.
벨모양의 아이콘이 생성되어 있을때만 알람 기능이 작동을 합니다.
벨모양의 아이콘이 없을때에는 알람기능이 작동을 하지 않습니다.

5. 12/24 hour 설정

- 제품 앞면에 있는 ADJ 버튼을 한번씩 누를때 마다 12/24hour 설정 가능 합니다.

6. 제품 사양

- 온도 측정범위 : $-40 \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 온도 허용오차 : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 온도 재현성 : 0.1°C
- 습도 측정범위 : $20\% \sim 90\%$
- 습도 허용오차 : $\pm 5\%$
- 습도 재현성 : 1%
- 달력설정 범위 : 1999/1/1 ~ 2048/12/31
- 전원 : AAA1.5V \times 2개

7. 배터리 교환 체크

- 배터리 교환시기가 되면 표시부의 숫자들이 점점 흐려집니다.
- 온도 및 습도가 이상현상 즉 온도 및 습도가 너무 높거나 낮을때
- 새로운 배터리 (1.5V AAA 2개)로 교환해 주십시오.

8. 주의사항

- 직사광선, 냉나방 기구, 가습기 , 제습기 근처를 피하십시오.
- 장시간 사용하지 않으실때는 배터리를 빼놓아 주십시오
(배터리 누수액으로 인한 제품 손상)