

1. 측정 순서

전원을 켜 후에 자동으로 측정값이 화면에 표시됩니다.
 이후 주파수 및 동적특성을 확인하시고 필요할 경우 조정 하십시오.
 측정범위 30~130dB (오토레인지)

2. 각 부 명칭



- ① 윈드스크린: 풍속 10m/sec 조건에서는 반드시 윈드스크린을 씌워 주십시오.
- ② LCD 화면
- ③ 홀드(HOLD) 버튼: 측정값을 화면에 고정 표시.
- ④ 주파수 특성선택 버튼: A (30~130dB) / C (35~130dB)
- ⑤ 동적 특성 선택 버튼: FAST (125mS) / SLOW (1sec)
- ⑥ 최대값(MAX) / 최소값(MIN) 모드 선택 버튼: 최대 또는 최소값만을 화면에 표시.
- ⑦ 백라이트 버튼
- ⑧ 전원 버튼: 약 1초정도 누를때마다 전원이 ON / OFF 됩니다.
- ⑨ REC 버튼: 측정값을 저장합니다.
- ⑩ USB 커넥터: 본체와 PC를 연결하는 커넥터.
- ⑪ 마이크: 1/2인치 Electret Condenser microphone.
- ⑫ 배터리함 커버: 9V 배터리 × 1개

