

디지털풍속계 한글매뉴얼

AR-836



1. 특징:

- 1) 바람속도&온도측정.
- 2) 바람속도&온도측정단위선택.
- 3) 측정데이터홀드.
- 4) LCD백라이트.
- 5) 자동전원차단기능.

2. 사용방법

- 1) 9V건전지를 넣은 후에 ON/OFF 버튼을 누르면 LCD화면이 표시됩니다.그리고 1초후에 측정하면됩니다.
- 2)바람속도 단위 선택: UNIT버튼을 누르면 M/S가 표시되고 △버튼을 눌러서 단위(Ft/Min,Km/h,Knots,Mph)를 변경한후 UNIT버튼을 누르면 선택됩니다.
- 3)바람온도 단위선택: C/F LED버튼을 누르면 C,F가 변경됩니다.
- 4)데이터홀드: 측정중인 값을 HOLD버튼을 누르면 측정값이 홀드 됩니다.
- 5)Max/Min/Cu/Avg기능: Max/Min/Cu/Avg 버튼을 누르면 Max(최대값),Min(최소값),Cu(현재값),Avg(평균값)가 변경되며 선택된 값이 측정됩니다.
- 6)전원ON/OFF: ON/OFF버튼을 누르면 전원이 ON,OFF됩니다.
- 7)전원이 ON후 1분이 지나면 자동으로 전원이 OFF됩니다.