

조도계 AR-823 사용설명서

1. 전원을 켜다
2. RANGE 버튼을 눌러 측정범위를 설정한다.(측정범위에서 오버될 경우 "1"이 화면에 보인다.그때는 한단계위로 범위설정)
3. HOLD 버튼
 측정값을 정지시켜 볼 수 있다
4. PH(Peak Hold) 버튼
 측정값의 최대치만 화면에 보인다
5. 밑의 Lux 버튼과 Fc 버튼은 측정단위를 선택하는 것이다

* Recommended Illumination

	Locations	Lux
Office	Conference, Reception Room	200~750
	Clerical Work	700-1,500
	Typing drafting	1,000-2,000
Factory	Packing work, Entrance passage	150-300
	Visual work at production line	300-750
	Inspection work	750-1,500
Hotel	Electronic parts assembly line	1,500~3,000
	Public room, Cloakroom	100~200
	Reception, Cashier	200~1,000
Store	Indoors Stairs Corridor	150~200
	Show window, Packing table	750~1,500
	Forefront of show window	1,500~3,000
Hospital	Sickroom, Warehouse	100~200
	Medical Examination room	300~750
	Emergency room	300~750
School	Auditorium, Indoor Gymnasium	100-300
	Class room	200-750
	Laboratory Library Drafting room	500~1,500